




MANUEL D'UTILISATION DU PLANETARIUM





IMPORTANT AVANT TOUTES UTILISATIONS



**LE MATÉRIEL DE PROJECTION EST FRAGILES. SOYER VIGILANT AVEC LE PUBLIQUE AFIN
QU'IL NE LE MANIPULE PAS SANS AUTORISATION.**

**SI VOUS RENCONTREZ DES PROBLÈMES PENDANT SA MISE EN MARCHÉ VOUS POUVEZ
CONTACTER PAR TÉLÉPHONE :**

JULIENNE Clément – 06 70 70 16 50

- 1- Commencez par faire de la place autour du planétarium. Pour la table l'idéal est de la sortir sur la terrasse. Déplacer les télescopes avec précaution dans un angle de la pièce.



- 2- Déplacer le meuble de projection derrière la prise électrique au sol. La position exacte sera trouvée après sa mise en marche.



3- Sortez les câbles et la multiprise du meuble et brancher là au sol.



4- Déplacer l'enceinte à côté du meuble de projection puis brancher la prise jack pour le son derrière l'enceinte à droite et la prise électrique de l'enceinte à gauche (la prise électrique est avec la multiprise). Une barre de progression s'affiche sur l'enceinte. Ensuite laisser l'enceinte de côté pour le moment.



- 5- Retirer le capuchon transparent du vidéo projecteur et le petit capuchon noir de l'objectif juste à côté. Si l'objectif du video projecteur tourne en l'enlevant ce n'est pas grave.




- 6- Retirer le grand capuchon de l'objectif vertical en le pinçant sur le côté au niveau des 2 encoches. Ensuite faite tourner le parasoleil dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer.



7- Vérifier le calage du vidéoprojecteur contre les 2 cornières métalliques en bas et sur le côté.




8- Allumer la tour en appuyant sur le petit bouton dans le trou carré de la tour.




9- Allumer le vidéoprojecteur en appuyant sur le bouton ON




10- Une fois le vidéoprojecteur allumé, poussé le curseur du haut tout à droite



- 11- Faites varier la mise au point avec la molette de devant afin d'obtenir la bonne mise au point. Prendre comme référence les lettres des points cardinaux par exemple.




FLOU



NET

- 12- Déplacer ensuite le meuble de projection pour aligner parallèlement et le plus bas possible l'horizon projetée contre la toile.



13-

Sur le clavier appuyez sur Z (nuage) pour supprimer la lumière du jour.

Q permettra d'afficher les lignes des constellations

W permettra d'afficher les noms des constellations


E permettra d'afficher les dessins des constellations

En appuyant sur les touches, cela les désactivera.

Une dernière mise au point peut être nécessaire après avoir affiché plus de chose.



14- Allumer l'enceinte en appuyant sur le bouton ON. « AUX » devra s'afficher sur l'écran.



15- Pour lancer un film il faut utiliser les touche F1 à F12. Un simple appui sur la touche suffit à le lancer. « Echap » permet de le quitter. Les flèches « gauche » et « droite » permette d'avancer ou de reculer.

F1 : La distance lumière 12"51'

F2 : Monster 3"44'

F3 : Formation de la lune ???

F4 : La taille des éléments 4"56'

F5 : Transite de venus ???

F6 : Polaris ???

F7 : Astéroïdes ???

F8 : Matière Noire ???

F9 : Voie Lactée ???

F10 : La lumière ???

F11 : La pollution lumineuse 6"25'

F12 : Solar Quest 11"52'

16- Pour éteindre le matériel il suffit d'appuyer 2 fois sur le bouton « ON OFF » du vidéoprojecteur. Un Bip retentit et il s'arrête. Pour l'ordinateur il suffit d'appuyer une fois sur le bouton devant la tour. Il s'arrête quasi instantanément. Remettre les capuchons sur les objectifs et le vidéoprojecteur. Débrancher l'enceinte et ranger les câbles dans le meuble.